


position	description	popis	QTY	order no./ objednáací číslo
1	Screw M5×10	šroub	2	
2	Fuel Meter Assembly	měrka paliva	1	
3	Reversal Valve	reversní ventil	1	88963502-3
4	Clamp (Ø7×Ø1)	svorka	3	
5	Pipe, Reversal Valve	hadička	1	
6	Fuel Tank Cap	uzávě palivové nádrže	1	
7	Fuel Filter	síto proti nečistotám	1	
8	Fuel Tank, Yellow	palivová nádrž	1	
9	Flange Bolt M6×20	šroub	4	
10	Lock Washer Ø6	průchodka	4	
11	Washer (Ø6.5×Ø24×1.5)	podložka	4	
12	Mount Vibration, Fuel Tank	antivibrační vložka	4	
13	Fuel Cock	palivový ventil	1	
14	Clamp (Ø8×b6)	těsnění	2	
15	Pipe, Fuel (6.7 in.)	hadice	1	
16	Clamp (Ø8×6.5)	těsnění	2	
17	Flange Bolt M8×45	šroub	2	
18	Nut M8	matice	16	
19	Handle	rukojeť	1	
20	Cover, Handle	madlo rukojeti	1	
21	Flange Bolt M8×50	šroub	1	
22	Shelf, Gun	úchyt pistole	1	
23	Handle, Gun	stříkací pistole	1	8896350-23
24	Pipe, Air Cleaner	hadice	1	
25	Carbon Canister	prachový filtr	1	
26	Flange Bolt M6×12	šroub	7	
27	Flange Lock Nut M6	matice	1	
28	Engine	motor (ST168F2)	1	550302
29	Holder, Air Cleaner	úchyt	1	
30	Flange Bolt M6×8	šroub	1	
31	High-Pressure Hose (10.6 in.)	vysokotlaká hadice	1	8896350-31
32	Lock Nut M10	matice	1	
33	Connector (3/8"-M22)	spojka	1	
34	Screw and Washer Assembly M5×38	šroub	2	
35	Control Box	řídící panel	1	
36	Screw M5×14	šroub	2	
37	Remote Control Module	modul dálkového ovládání	1	8896350-37
38	Fush (10A)	pojistka	1	
39	Grommet	průchodka	1	
40	Inlet Filter Gasket	těsnění	1	8896350-40
41	Connector (M18×1)	spojka	1	
42	Nut (NH3/4)	matice	1	8896350-42
43	Connector (G1/2-M18×1)	spojka	1	
44	Pump Controler	regulátor	1	8896350-44
45	O-Ring, Rubber (Ø17×Ø2.25)	O-kroužek	1	
46	Connector (G1/2)	spojka	1	
47	Clamp (Ø19.5×Ø15)	svorka	2	
48	Right Angle Connector (M22-M22)	spojka	1	8896350-48
49	Water Hose (5.9 in.)	hadice	1	8896350-49
50	Connector (G3/8)	spojka	1	
51	O-Ring, Rubber (Ø14×Ø2)	O-kroužek	2	
52	Washer Ø8	podložka	2	
53	Connector (G3/8-M22)	spojka	1	
54	Pump	čerpadlo	1	8896350-54
55	Flange Bolt 5/16-24	závlačka	4	

56	Lock Washer Ø8	pojistná podložka	4	
57	Key, SQ (4.78×4.78×40)	klínek	1	
58	Hose, Absord Water (47.2in)	hadice	1	
59	Nozzle "40"	tryska "40"	1	8896350-59
60	Nozzle "25"	tryska "25"	1	8896350-60
61	Nozzle "15"	tryska "15"	1	8896350-61
62	Grommet	gumové pouzdro	5	8896350-62
63	Nozzle "Detergent"	tryska čistícího prostředku	1	8896350-63
64	Battery Switch	spínač	1	8896350-64
65	Ignition Switch	spínač	1	
66	Control Panel	kontrolní panel	1	
67	Flange Bolt M8×25	šroub	2	
68	Rubber	gumová noha	2	
69	Support Leg	přední stojánek	1	
70	Flange Bolt M8×16	šroub	2	
71	Battery 12V9AH	baterie	1	
72	Black Wire, 190 mm, Battery	černý drát baterie	1	
73	Jacket, Wire	kryt	2	
74	Red Wire, 380 mm, Battery	červený drát baterie	1	
75	Jacket, Wire	kryt	1	
76	Pinch, Rubber	úchyt baterie	1	
77	Motor Mount	úcyt motoru	2	
78	Lock Nut M10	matice	2	
79	8 in. Wheel, Yellow	kolo	2	
80	Bushing (Ø16×Ø10.5×58.5)	vložka	2	
81	Washer Ø10	podložka	2	
82	Bolt M10×105	šroub	2	
83	Frame	rám	1	
84	Wand	hubice	1	8896350-84
85	Flange Bolt M5×12	šroub	4	
86	Clamp, Wand	držák	2	
87	High-Pressure Hose (26.2ft)	vysokotlaká hadice	1	8896350-87
88	Flange Bolt M8×40	šroub	2	
89	Shelf, Hose	držák hadice	1	
90	tube	hadičnick	1	8896350-90

550302



position	description	popis	QTY	order no./ objednáací číslo
1	Flange Bolt M6×8	šroub	6	
2	Recoil Starter Cover	kryt startovací klatky	1	
3	Recoil Starter Spring	pružina	1	
4	Rope (Ø5×1550)	lano	1	
5	Recoil Starter Reel	startovací klatka	1	
6	Spring,Ratchet	pružina	2	
7	Starter Ratchet(Iron)	západka	2	
8	Spring,Ratchet Guide	pružina	1	
9	Ratchet Guide	kryt	1	
10	Screw, Ratchet Guide	šroub	1	
11	Guide Plate Push Rod	podložka	1	
12	Flange Bolt M6×12	šroub	9	
13	Fan Cover	kryt ventilátoru	1	550302-13
14	Clamp (Ø6)	úchyt	2	
15	Handle (soft)	rukojeť	1	
16	Relay, Starter	relé	1	
17	Support	úchyt	1	
18	Clamp (Ø13 .5×b10)	závlačka	1	
19	Fuel Guide Assembly .	hadice	1	
20	Washer, Drain Bolt(Ø10×Ø16×1 .5)	podložka	2	
21	Nut(M14×1 .5)	matice	1	
22	Pulley, Starter	protikus startéru	1	
23	Cooling Fan	ventilátor	1	
24	Flywheel(Electric Start EPA)	setrvačnik	1	
25	Oil Seal(Ø25×Ø41 .3×6)	olejové těsnění	2	550302-25
26	Washer(Ø6 .2×Ø15×0 .5)	podložka	1	
27	Governer Gear	regulátor	1	
28	Spring Washer Ø5	pružinová podložka	2	
29	Shaft,Governer Gear	hřídelka	1	
30	Clip, Governer Gear	závlačka	1	
31	Flange Bolt M5×16	šroub	2	
32	Bushing, Governer Gear(Iron)	průchodka	1	
33	Coil, Charging	cívka	1	550302-33
34	Plate, Coil	úchyt	1	
35	Air Guide, Right Side	úchyt	1	
36	Sheath, Wire	kryt	1	
37	Crankcase (200)	kliková skříň	1	
38	Oil Level Sensor	olejové čidlo	1	
39	Starter Motor Assembly	sestava startování	1	550302-39
40	Connecting Rod	ojnice	1	550302-40
41	Crankshaft(Q)	kliková hřídel	1	
42	Bearing 6205	ložisko	2	
43	Gasket, Crankcase Cover(No	těsnění	1	
44	Oil Dipstick Assembly .	olejová zátka	1	
45	Plug,Oil Assembly .	svorka	1	
46	Cover, Crankcase	kryt klikové skříně	1	
47	Flange Bolt M8×32	šroub	6	
48	Dowel Pin(Ø8×10)	průchodka	2	
49	Rod Governor	táhlo	1	
50	Arm, Governor	rameno	1	
51	Flange Nut M6	matice	3	
52	Shaft, Governor Arm	hřídel	1	
53	Ignition Coil(Shield EPA )	zapalovací cívka	1	550302-53
54	Flange Bolt 6×25	šroub	5	
55	Spring, Throttle Return	pružina	1	550302-55

56	Spring, Governor	pružina	1	550302-56
57	Bolt,Governor Arm(M6×21)	šroub	1	
58	Pin, Shaft	svorka	1	
59	Control Assembly(Engine For	regulátor	1	550302-59
60	Lifter, Valve	zvedáč ventilu	2	
61	Dowel Pin(Ø9×14)	spojka	2	
62	Camshaft(200 Single Engine EPA)	vačková hřídel	1	
63	Woodruff key(4×7 .5×19)	klínek	1	
64	Bolt, Drain(M10×1 .25×25)	šroub výpustě oleje	1	
65	Piston	píst	1	550302-65
66	Wrist Pin	hřídel	1	
67	Circlip (Ø18×Ø1)	Pojistný kroužek	2	550302-67
68	Ring, Oil	Těsnící kroužek ventilu	1	550302-68
69	Ring, Second Piston	Těsnící kroužek ventilu	1	550302-69
70	Ring,First Piston	Těsnící kroužek ventilu	1	550302-70
71	Gasket, Cylinder Head(168-2)	těsnění	1	
72	Dowel Pin(Ø10×14)	spojka	2	
73	Valve, Intake	sací ventil	1	550302-73
74	Valve, Exhaust	výfukový ventil	1	550302-74
75	Air Guide, Lower( 200 G)	kryt	1	
76	Spark Plug(F6RTC)	zapalovací svíčka	1	
77	Flange Bolt 8×55	šroub	4	
78	Oil Seal, Valve (Iron)	olejové těsnění	2	550302-78
79	Spring, Valve	pružina ventilu	2	
80	Retainer, Exhaust Valve Spring(up)	podložka pružiny výfukového ventilu	1	
81	Retainer, Intake Valve Spring(up)	podložka pružiny sacího ventilu	1	
82	Rotator, Exhaust Valve	čepička ventilu	1	
83	Shaft, Rocker Arm	hřídel pohyblivého ramene	1	
84	Rocker Arm, Intake Valve	úchyt pohyblivého ramena	2	
85	Screw, Valve Adjustment	šroub	2	
86	Nut,Lock	matice	2	
87	Washer 6	podložka	2	
88	Flg .Nut M6	matice	2	
89	Standard Main Jet	tryska	1	
90	Retainer, Rocker Arm	pohyblivé rameno	1	
91	Bolt, Rocker Arm	šroub	2	
92	Push Rod	táhlo	2	
93	Gasket, Cylinder Head Cover	těsnění	1	
94	Cylinder Head Cover(CPE)	kryt hlavy válce	1	
95	Breather Tube	odvzdušňovací trubka	1	550302-95
96	Flange Bolt M6×15	šroub	4	
97	Stud .Bolt(M8×35)	šroub	2	
98	Gasket, Exhaust(No Asbestos)	těsnění	1	
99	Muffler Assembly	tlumič výfuku	1	550302-99
100	Washer 8	podložka	2	
101	Spring Washer 8	pružinová podložka	2	
102	Nut M8	matice	2	
103	Cylinder Head(168-2)	hlava válce	1	
104	Stud Bolt 6×90	šroub	2	
105	Gasket, Insulator(No Asbestos)	těsnění	1	
106	Insulator, Carburetor	izolátor karburátoru	1	
107	Gasket ,Carburator(No Asbestos)	těsnění	1	
108	Carburator	karburátor	1	550302-108
109	Spring,Connector	pružina	1	
110	Connector,Choke Valve Axis	spojka	1	
111	Gasket, Air Cleaner(No Asbestos)	těsnění	2	
112	Support, Stepper Motor	úchyt	1	
113	Stepper Motor	krokovač	1	

114	Screw M4x8	šroub	2	
115	Cover, Stepper Motor	kryt	1	
116	Base, Air Cleaner	základna vzduchového filtru	1	
117	Seal, Air Cleaner	těsnění	1	
118	Separator, Air Cleaner	držák	1	
119	Element, Air Cleaner	vložka	1	
120	Cover, Air Cleaner	kryt	1	
121	Clip (Ø8xb6)	svorka	2	
122	Pipe, Fuel(170)	palivová hadice	1	550302-122
123	Flange Bolt 6x29	šroub	1	
124	Air Cleaner Assembly .	sestava vzduchového filtru	1	550302-124
125	Recoil Assembly .	startovací set	1	
126	Washer(Ø6 .4xØ13x1)	podložka	1	